

# TERMO-HIGRÔMETRO

temperatura interna/externa



MODELO 7664.01.0.00

**Manual de Instruções**

# TERMO-HIGRÔMETRO

## temperatura interna/externa

O termo-higrômetro digital é um instrumento de medição das temperaturas interna, externa e da umidade relativa do ar no ambiente onde trabalha. Possui também a capacidade de armazenar os respectivos valores de máximos e mínimos alcançados ao longo de um período de tempo das temperaturas.

1. Abra o compartimento de pilha empurrando a tampa localizada na parte traseira do instrumento para baixo conforme indicado pela seta. Retire a fita de segurança da pilha. O aparelho agora está pronto para uso.
2. Pressione o botão °C/°F para mudar a unidade de temperatura.
3. O visor superior indica a umidade e a temperatura internas. O visor inferior indica a umidade, temperatura da sonda remota externa.
4. Exibição dos valores máximo e mínimo e como apagá-los
  - a. Pressione o botão IN para ler os valores máximo e mínimo da temperatura interna. Mantenha pressionado o botão IN por 2 seg. para apagar o registro.
  - b. Pressione o botão OUT para ler os valores máximo e mínimo da temperatura externa. Mantenha pressionado o botão OUT por 2 seg. para apagar o registro.
5. A unidade pode ser montada em parede ou colocada sobre uma superfície plana usando a base de apoio dobrável.

**Em caso de mau funcionamento, troque ou reencaixe a pilha. Acompanha 1 pilha 1,5V, tipo AAA**

## Especificações Técnicas

Dimensões	100x108x25mm
Peso	150g
Material	Plástico ABS
Comprimento do cabo	± 1m
Pilhas	Tamanho AAA

### Temperatura

Faixa de temperatura interna	-10°C à +60°C
Faixa de temperatura externa	-50°C à +70°C
Resolução int/ext	1°C/°F
Precisão int/ext	±1°C/°F

### Umidade

Faixa da umidade	10% a 99% UR
Resolução	1% UR
Precisão	±5% UR



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



**INCOTERM**<sup>®</sup>  
INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS

**Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros Ltda**  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS - CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 - 3245.7100/ Fax: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br  
**www.incoterm.com.br**



Origem: Cotronic Technology Ltd/China